

Montageanleitung Handlauf Edelstahl „Rosette“

Bitte beachten Sie, dass der Werkstoff Edelstahl sehr sensibel ist und daher nur mit größter Sorgfalt behandelt werden darf. Andernfalls kann es zu Kratzern, Riefen oder sonstigen Beschädigungen kommen!

1. Verschrauben Sie die Handlaufhalter nach beiliegender Zeichnung, jedoch vorerst **ohne** Rosette mit dem Handlaufrohr. (ACHTUNG: Bitte die Senkschraube M6 gerade eindrehen und nur **handfest** anziehen)
2. Positionieren Sie den Handlauf in gewünschter Höhe (85 cm – 100 cm) und Lage.
3. Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Bohrlöcher.
4. Setzen Sie die Bohrungen für die markierten Punkte in der jeweiligen Größe der Dübel (Ø 8,0x51 mm) und schlagen Sie die Dübel mit Hilfe eines Hammers bis zum Kragen ein.
5. Befestigen Sie den Handlauf mit den Schrauben (Senkschraube mit Kreuzschlitz 5x70) an der Wand.
6. Entfernen Sie das Handlaufrohr und die Distanzen der Handlaufhalter und setzen Sie die Rosette auf die Befestigungsronde.
7. Legen Sie die Distanzen wieder ein und verschrauben Sie das Handlaufrohr mit den Handlaufhaltern. (ACHTUNG: Bitte die Senkschraube M6 gerade eindrehen und nur **handfest** anziehen)
8. Entfernen Sie durch die Montage entstandenen Finger- und Handabdrücke und versiegeln Sie den Handlauf mit einem Edelstahl-Pflegespray.

Wichtiger Hinweis

Diese Montagehinweise dienen als **unverbindlicher Vorschlag** für Heimwerker, die bereits über Fachkenntnisse in der Montage von Handläufen verfügen. Sind diese Fachkenntnisse nicht vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten Fachunternehmen durchführen zu lassen.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de

Web: www.metallbau-onlineshop.de

